

ІНСТРУКЦІЯ

з використання та зберігання вологих речових доказів у повітропроникних (дихаючих) сейф-пакетах

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ



Повітропроникні (дихаючі) сейф-пакети призначені для пакування та тимчасового зберігання речових доказів: тканини, одяг, взуття, текстильні вироби та інші об'єкти.

Використання повітропроникних пакетів сприяє зменшенню ризику утворення конденсату, розвитку плісняви, гниття матеріалу та руйнування біологічних слідів.



Забороняється використовувати поліетиленові пакети для пакування вологих або мокрих біологічних об'єктів, оскільки вони перешкоджають вентиляції та створюють умови для накопичення вологи.

2. ПІДГОТОВКА ОБ'ЄКТА ДО ПАКУВАННЯ

Перед пакуванням речового доказу необхідно:

- оглянути об'єкт та визначити ступінь його вологості;
- здійснити фотофіксацію загального вигляду об'єкта та, за можливості, окремих слідів;
- описати стан об'єкта у відповідному процесуальному документі або журналі обліку;
- перевірити наявність видимих біологічних слідів, плям, пошкоджень, забруднень, запаху, ознак плісняви чи гниття;
- у разі надмірної вологості або наявності крапель води – попередньо просушити об'єкт у чистому, сухому, вентилярованому приміщенні;
- розміщувати об'єкт для сушіння на чистій поверхні, папері або іншому матеріалі, що не залишає сторонніх волокон і не контактував з іншими речовими доказами;
- не допускати контакту різних об'єктів між собою під час сушіння та пакування.

Не допускається:

- сушити об'єкти феном, обігрівачем, тепловою гарматою або під прямими сонячними променями;
- розміщувати вологі об'єкти на обігрівачах, нагрівальних поверхнях чи поблизу відкритого вогню;
- пакувати предмет, з якого стікає вода;
- згортати, стискати або щільно складати вологий одяг, тканину чи інші текстильні об'єкти;
- пакувати різні речові докази в один пакет без їх належного розділення та окремого маркування.

3. ВИБІР СЕЙФ-ПАКЕТА

Для пакування необхідно використовувати виключно повітропроникний (дихаючий) сейф-пакет відповідного розміру.

Перед використанням пакета необхідно:

- переконатися у його цілісності;
- перевірити наявність захисної індикаторної стрічки;
- перевірити наявність унікального серійного номера (3 букви латиницею A-Z, та 7 цифр (0-9), всього 10 символів);
- обрати пакет, який дозволяє розмістити об'єкт без надмірного стискання, деформації або перегинання.

Для кожного окремого речового доказу використовується **окремий сейф-пакет**.

4. ПОРЯДОК ПАКУВАННЯ РЕЧОВОГО ДОКАЗУ



1

Використовуйте чисті одноразові рукавички.



2

Помістіть речовий доказ у пакет без поліетиленових обгортки.



3

Не допускайте стискання, скручування чи деформації об'єкта.



4

Переконайтесь, що об'єкт повністю всередині пакета.



5

Щільно заклейте захисну індикаторну стрічку по всій довжині клапана.

5. МАРКУВАННЯ

Кожен сейф-пакет має бути чітко ідентифікований. Інформація вноситься до маркувальної панелі пакета (на лицевій стороні сейф-пакета нанесена таблиця на спеціальному матовому шарі) розбірливо, кульковою ручкою.

6. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ



Температура
+15...+21 °C



Вологість
30–50 % RH



Вентильоване приміщення



Без прямого сонячного та УФ-випромінювання



Відсутність джерел тепла, вологі, пилу, хімічних речовин та ЛОС

7. КОНТРОЛЬ СТАНУ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ

- ✓ Цілісність сейф-пакета
- ✓ Стан захисної індикаторної стрічки
- ✓ Відсутність пошкоджень
- ✓ Відсутність конденсату
- ✓ Відсутність плісняви, неприємного запаху або ознак біологічного руйнування
- ✓ Відповідність температури та вологості встановленим параметрам



Пам'ятка: умови зберігання вологих доказів у повітропроникних (дихаючих) сейф-пакетах

ПАМ'ЯТКА: УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ВОЛОГИХ ДОКАЗІВ У ПОВІТРОПРОНИКНИХ (ДИХАЮЧИХ) СЕЙФ-ПАКЕТАХ

Тип пакування	Вологий об'єкт	Непорушність упакування	Маркування	Температура	Вологість	Приміщення	Світло	Контроль
 Повітропроникний (дихаючий) сейф-пакет	 Не повинен бути мокрим або таким, з якого стікає вода	 Захисна індикаторна стрічка повинна бути щільно заклеєна	 Опис, дата, час, місце вилучення, підпис, серійний номер	 +15...+21 °C	 30–50 % RH	 Рекомендовано вентильоване, з контролюваним мікрокліматом	 Без прямого сонячного та УФ-випромінювання	 Перевірка цілісності пакета, відсутності конденсату, плісняви та запаху